WACOM

THIS IS A PEN. THIS IS FAVO!



"FAVO" MAKES YOU FEEL FREE, FINE AND FANTASTIC.

CTE-640

最初にお読みください

- ●はじめに
- ●安全上のご注意
- ●初めてお使いになるときの準備

基本の操作

画面やペンの設定を変える

故障かな?と思ったら

お手入れのしかた

付録

FAVOをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本機をお使いになる前に、本書をよくお読みになり正しく安全にお使いください。本書を読み終わった後は、保証書とともに、いつでも見ることのできるところに保管しておいてください。

※お使いになる前に「安全上のご注意」 (6ページ)を必ずお読みください。





ユーザーズガイド

ホームページのご紹介

FAVO ユーザの皆様に、役立つ情報がいっぱいのホームページをご紹介します。 お使いになる前に、ぜひこちらのページをご覧ください。

■ワコムクラブ

http://tablet.wacom.co.jp/wacomclub/

ワコムペンタブレットユーザ様限定の会員 サービスのページです。登録料や会費など は一切無料で、会員限定のさまざまなサー ビスをご利用いただけます。

(当サイトのコンテンツには、一般の方が閲覧できるページも多数あります)



■ペンタブレット活用ガイド

http://tablet.wacom.co.jp/technical/

ワコムペンタブレットの基本的な操作から、付属のアプリケーションソフトの活用方法まで、具体的な作品をステップバイステップで作成しながら、わかりやすく説明しています。



■ワコムストア

http://tablet.wacom.co.jp/wacomclub/store/

ワコムペンタブレットを活用いただく際に役立つアイテムをラインアップした オンラインショップです。付属品・オプション品・グラフィックソフトなどを ご購入いただけるほか、新製品情報もご紹介しています。ワコムクラブ会員様 限定のお得なキャンペーンも多数ご用意しています。

■ペンタブレットが習えるパソコン教室

http://tablet.wacom.co.jp/school/

ワコムペンタブレットを使った講座やワークショップを行っているパソコン教室と問合せ先を掲載しています。

FAVO は 手軽で便利なペンタブレットです

こんな用途に力を発揮!!

- 手書きの絵や文字がそのままパソコンのデータになります。
- 付属や市販のペイント ソフトで、水彩、クレ ヨン、墨彩などのタッ チを自在に表現できま す*1。
- デジタル写真に文字や イラストを手書きでき ます*¹。
- ■文字を入力する替わりに、手書き文字の メール *² も 書 けます!



- * 1 水彩などのタッチ、デジタル写真の加工などは、その機能に対応したアプリケーションソフトが必要です。
- *2 手書きメールは付属のアプリケーションソフト「PenPlusパーソナル」を 使って書くことができます。詳しくはワコムホームページの活用ガイドをご 覧ください。

http://tablet.wacom.co.jp/technical/katsuyou/mail/index.html

- タブレットドライバ以外の付属のアプリケーションソフトについては、 「アプリケーションガイド」をご覧ください。
- パソコンの基本的な操作については、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 市販のアプリケーションソフトの操作については、ソフトに付属の取扱 説明書やヘルプをご覧ください。

もくじ

はじめに	2
ホームページのご紹介	2
FAVO は手軽で便利なペンタブレットです	
ウムしゅうなさ	_
安全上のご注意	
安全にお使いになるための注意事項について説明しています。お使いにな	よる前
に必ずお読みください。	
初めてお使いになるときの準備	a
初めてお使いになる際に確認していただきたいこと、最初に行わなければ	
ない作業について説明しています。	x.0
Step1 箱の中身を確認する	9
Step2 タブレットドライバをパソコンにインストールする	13
Step3 アプリケーションソフトをパソコンにインストールする	19
甘木の提作	20
基本の操作タブレット本体、ペン、マウスの基本的な使いかたについて説明しています。	.20
準備	
ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー	
マウスの使いかた	
ファンクションキー・ホイールの使いかた	
クリアカバーを取り付ける・取り外す	
ノフノハハ―で収り削りる。収りがり	∠0

画面やペンの設定を変える	29
本機をより使いやすくするための設定変更について説明しています。	
コントロールパネルを表示する	29
コントロールパネルと設定方法	30
故障かな?と思ったら	41
本機の動きがおかしいときは、まずこの章であてはまる現象と対処方 ススギン	ī法を調べ
てください。	
お手入れのしかた	46
お手入れやペン芯の交換のしかたを説明しています。	
本体をお手入れする	46
ペン芯を交換する	46
付録	47
	47
お問い合わせ用紙 / 修理依頼用紙	49
サポート窓口のご案内	…裏表紙
ワコムクラブ/ワコムストアのご客内	車表紙

安全上のご注意

この取扱説明書では、FAVO (以下、「本機」と呼びます) を安全に正しくお使いいただくために 下記のような絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項を守っ てお使いください。

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負 う可能性がある内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取扱をすると、人がけがをしたり財産に 損害を受ける可能性がある内容を示しています。

絵表示の意味



「気を付ける必要があること」を表しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。

■高度な安全性や信頼性が要求さ れる設備の制御システムには使 用しない

他の電子装置に影響を与えたり、 他の電子装置から影響を受けて 誤作動することがあります。



■電子機器の使用を禁止された場 所では電源を切る

航空機など電子機器の使用を禁 止された場所では、他の電子装(置に影響を与える場合がありま すので、本機の USB コネクタを パソコンから抜いて電源をオフ にしてください。



<u></u> 注意

■不安定な場所に置かない

ぐらついたり傾いたりした場所、また振動の激しい場所でください。落ちたり倒れたりして、けがや故障の原因になります。





■重いものを置かない

本機の上に乗ったり、重いもの を置かないでください。故障の 原因となることがあります。



■温度が高すぎる場所や低すぎる 場所に置かない

暑い場所(40℃以上)や寒い場所(5℃以下)に本機を置かないでください。また、温度変化の激しい場所に置かないでください。本体や部品に悪影響を与え、故障の原因になります。



■分解しない

本機を分解したり改造 しないでください。発 ・発火・感電・けが 等の原因となります。 一度でも本機を分解す た場合は、保証が無効 となりますのでご注意 ください。





■お手入れに有機溶剤を使わない

本機をお手入れする際に、アルコールなどの有機溶剤は絶対に 使わないでください。変色・変 質する恐れがあります。



■水に濡らさない

水や液体の入ったコップや花びんを本機の近くに置かないでください。水や液体に濡れると、故障の原因となります。





■お手入れのときは USB コネクタ を取り外す

お手入れのときは、USBコネクタをパソコンのUSBポートから取り外してください。感電の原因となることがあります。



■動作中に金属を載せない 本機を使用しているときに、本機 の上に金属性のものを載せないで ください。誤作動や故障の原因と なります。



■ FAVO ペンについて

・付属の FAVO ペンで固いもの を叩かないでください。故障の 原因になります。



・FAVOペンは精密機械です。汚れた手や、異物、ほこり等がある場所で使用しないでください。ペン内部に異物が入ると故障の原因になります。



・ 小さなお子様が FAVO ペンや替え芯などを口 の中に入れないように ご注意ください。芯や サイドスイッチなどの カバーが抜けて飲み込 んだり、また FAVO ペンが故障する恐れが

あります。





目の健康のため、以下のことに 📕 電波障害自主規制等について ご注意ください

- 本機をお使いになるときは、必ず部屋を 明るくし、パソコンの画面から十分に顔 を離してお使いください。
- 長時間本機をお使いになるときは、適度 に休憩をお取りください。

免責事項について

- ●火災や地震、第三者による事故、お客様 の故意または過失、誤用その他異常な条 件下での使用により生じた損害に関して、 当社は一切の責任を負いません。
- ●本機の使用や使用不能から生ずる付随的 な損害事業利益の損失、事業の中断、デー タの変化や消失など) に関して、当社は一 切の責任を負いません。
- ●取扱説明書で説明している以外の使い方 によって生じた損害に関して、当社は一 切の責任を負いません。
- ●他の接続機器、または当社製以外のソフ トウェアとの組み合わせによる誤作動か ら生じた損害に関して、当社は一切の責 任を負いません。

製品の保証についてのお願い

保証規定をよくお読みになり、お買い上げ から一年間は保証書を保管してください。 保証書に販売店による記入がない場合は、 直ちに販売店にお申し出になるか、ご購入 時の領収証(またはその写し)を保証書に添 付して保管してください。保証書に、販売 店による記入も領収証の添付もない場合は、 保証書が無効になります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主 規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラ スB情報技術装置です。この装置は、家 庭環境で使用することを目的としています が、この装置がラジオやテレビジョン受像 器に近接して使用されると、受信障害を引 き起こすことがあります。取扱説明書に 従って正しい取り扱いをしてください。

商標について

- ●Wacom、Wacom ロゴ、及び FAVO は株式会社ワコムの登録商標です。
- ●Windows は米国マイクロソフト社の 米国及びその他の国における登録商標 です。
- Macintosh は米国アップルコンピュー 夕社の登録商標です。
- ●その他の製品名などは、一般的に各社 の商標または登録商標です。

ご注意

- ①付属のタブレットドライバの著作権 は、株式会社ワコムにあります。
- ② タブレットドライバ及び本書の内容の 一部または全部を、無断で複製、転載 することは禁止されています。
- ③タブレットドライバ及び本機の仕様、 及び本書の内容は、将来予告なしに変 更することがあります。
- ④お使いのOSやパソコンの設定等に よって操作や表示画面が異なる場合が あります。

初めてお使いになるときの準備

本機をお買い上げの後に初めてお使いになるときは、 $Step1 \sim 3$ の順番で準備を行ってください。

Step1 箱を開けて、本体と付属品がすべて揃っていることを確認する

Step2 付属のタブレットドライバをパソコンにインストールする

Step3 付属のアプリケーションソフトをパソコンにインストールする

Step 1 ● 箱の中身を確認する

本体と付属品がすべて揃っていることをご確認ください。万一足りないものがあるときは、お買い上げの販売店、またはワコムカスタマーサポートセンター(裏表紙)にご連絡ください。

お買い上げの商品によって付属品の構成は異なります。 お持ちの商品名をご確認の上、付属品を確認してください。

FAVO 標準モデルの付属品

- FAVO タブレット (本体)
- ■FAVOペン (以下「ペン」と呼びます)
- ■FAVO マウス (以下「マウス」と呼びます)







- ■ペンスタンド
- タブレットドライバ CD-ROM (付属アプリケーションソフト収録)
- ユーザーズガイド(本書)
- ■アプリケーションソフト
- インストールガイド ■ 保証書



ペンの替え芯、マウス裏面のシートは、インターネットの「ワコムストア」で お求めになれます。詳しくは裏表紙をご覧ください。

FAVO PhotoShop Elements plus モデルの付属品

- FAVO タブレット (本体)
- ■FAVOペン (以下「ペン」と呼びます)
- ■FAVOマウス (以下「マウス」と呼びます)







■ ペンスタンド

■ タブレットドライバ CD-ROM (付属アプリケーションソフト収録) ■ アプリケーションソフト CD-ROM (Photoshop Elements 5.0(Win) 収録)








■ アプリケーションソフト CD-ROM (Photoshop Elements 4.0(Mac) 収録)




- ■ユーザーズガイド(本書)
- アプリケーションソフトインストールガイド
- アプリケーションソフトインストールガイド (Photoshop Elements)
- ■保証書

ペンの替え芯、マウス裏面のシートは、インターネットの「ワコムストア」で お求めになれます。詳しくは裏表紙をご覧ください。

本体各部のなまえとはたらき






右図のようにパソコンと接続します。

USB コネクタをパソコンの USB ポートに接続します。

⇒♥÷ USB コネクタはパソコン本 体の USB ポートにつなぐ

USB コネクタは必ずパソコン本体の USB ポートにつないでください。ディスプレイやキーボードの USB コネクタにつなぐと、本機が正常に動作しない場合があります。



Step 2 ● タブレットドライバをパソコンに インストールする

初めてお使いになるときは、付属のタブレットドライバ CD-ROM をパソコン に入れ、タブレットドライバのインストールを行ってください。

♀ タブレットドライバとは

お使いのパソコンに本機を認識させるためのソフトウェアです。

タブレットドライバがインストールされていなくてもパソコンに本機をつなぐと、ペンやマウスに合わせてポインタが動きます。一見操作できるようにも見えますが、タブレットドライバがインストールされていないと本機は正常に動作しません。

パソコンを起動します。

- う
 ¶
 を
 ・ ワコムのペンタブレットをすでにお持ちで、同じパソコンにそのタブレットドライバがインストールされている場合は、本機に付属しているタブレットドライバをインストールする前に古いドライバを削除してください。削除の方法は、該当するドライバの取扱説明書をご覧ください。
 - ・ 起動中のソフトウェアがある場合は終了させてください。

2 本機の USB コネクタをパソコンの USB ポートにつなぎます。

- ・接続のしかたは、12ページのイラストをご覧ください。
- ・ステータスランプが青色に点灯します。

お使いのパソコンや OS のバージョンによって、この後の操作は異なります。 お使いのバージョンをお確かめの上、次のページに進んでください。

- ・Windows Vista/XP/2000 をお使いの方は ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 次ページからの操作を行ってください。
- ・Mac OS X (10.3 以降)をお使いの方は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 ページに進んでください。

Windows Vista/XP/2000 をお使いの方は

- タブレットドライバCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブ に入れます。
 - ・インストール画面(手順2の画面)が表示されます。
 - → インストール画面が表示されないときは CD-ROM アイコンをダブルクリック、または CD-ROM ドライブ を開いて「Install.exe」(または「Install」)をダブルクリックして ください。
 - ⇒ ・「自動再生」が表示される場合があります。「プログラムのインストール/実行」をクリックしてください。
 - ・「ユーザーアカウント制御」が表示される場合があります。「続 行」または「許可」をクリックしてください。
- 2 「タブレットのインストール」 WACOM をクリックします。
 - インストールの準備が始まります。 しばらくお待ちください。
 - 「タブレットを接続する」 画面が表示されたときは タブレットがパソコンに 接続されていないときは、 接続を促すメッセージが 表示されます。12ページ

WACOM

THIS IS A PEN. THIS IS FAVOI

FAVO

9ブレットのインストール

チュートリアル

テクニカルノート


ワコムクラブ

アブリケーションのインストール

CD-ROMの内容

を参考にタブレットをパソコンにつなぎ、「次へ」をクリックしてください。

- 3 使用許諾契約を確認し、 「同意する」をクリックします。
 - タブレットドライバのインストールが始まります。しばらくお待ちください。
- 4 右の画面が表示されたら、「OK」をクリックします。
 - ・タブレットドライバのインストールが完了し、「今すぐ WACOM CLUB にご登録を!」という画面が表示されます。





WACOM CLUB について

WACOM CLUB はインターネット上でのワコムペンタブレットユーザ様の会員サービスです。詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

http://tablet.wacom.co.jp/wacomclub/

WACOM CLUB に登録するときは

「会員登録」をクリックし、画面の指示に従って登録します。

登録しないときは

「次へ」をクリックします。

「基本的な使い方」画面が表示されます。本機の基本的な操作を知りたいときは、知りたい操作をクリックしてください。

「基本的な使い方」画面を終了するときは、🕡 をクリックします。

「インストール画面に戻ったら、「テクニカルノート」をクリックします。

- ・ソフトウェアに関する最新情報を確認してください。
- ・Windows 画面の「スタート」 ボタン→ 「すべてのプログラム」 (または「プログラム」) → 「タブレット」 → 「お読みください」 の順にクリックして、確認することもできます。

・インストール画面が閉じます。これでインストールはすべて終了しました。

7 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。


- ⇒
 ¶
 ぐ
 タブレットドライバをパソコンからアンインストールするときは
 以下の手順で行ってください (Windows Vista/XP/2000 とも共通です)。
 - ※Windows Vista/XP/2000をお使いの方で、システム管理者(administrator、または管理者アカウント)を設定している場合は、管理者のユーザ名でWindowsを起動し削除を行ってください。
 - 1. Windows 画面の「スタート」 ボタン→ 「コントロールパネル」 の順にクリックして、コントロールパネルを開きます。
 - 2.「プログラムと機能」または「プログラム(アプリケーション)の追加と削除」を ダブルクリックして開きます。
 - 3.「タブレット」(または「Pen Tablet」)をクリックします。
 - 4.「アンインストール」または「削除」をクリックした後、画面に従って削除を完了します。
 - 5.パソコンを再起動します。
 - ・タブレットドライバがパソコンから削除されます。

Mac OS X (10.3 以降) をお使いの方は

- タブレットドライバ CD-ROMをパソコンの CD-ROMドライブに入れます。
 - ・インストール画面(手順2の画面)が表示されます。
 - **インストール画面が表示されないときは**Macintosh 画面の「TABLET CD」をダブルクリックして開き、「インストール」をダブルクリックしてください。
- 2 「タブレットのインストール」WAGOM をクリックします。
 - 「タブレットを接続する」 画面が表示されたときは タブレットがパソコンに接 続されていないときは、接 続を促すメッセージが表示 されます。12ページを参 考にタブレットをパソコン につなぎ、「次へ」をクリッ クしてください。



- 「続ける」をクリックします。
 - ・「ようこそ Wacom Tablet イン ストールへ」画面が表示されま す。
- 4 「続ける」をクリックします。
- 5 使用許諾契約を確認し、「続ける」をクリックします。
 - 確認メッセージが表示されます。
- **6** 「同意します」をクリックします。
 - 「同意しません」をクリックするとインストールは中止されます。





インストール先を確認し、「続ける」をクリックします。



⊖ インストール先の選択

"インストール"をクリックして、ポリューム "Macintosh HD" 上にソフトウェアバッケージの基本イ

ンストールを実行してください。

「インストール」をクリックします。

- ・タブレットドライバのファイル 一式がインストールされます(簡 易インストール)。
- プァイルを選んでインストールするときは「カスタマイズ」をクリックするとインストールするファイルを選ぶことができます。元に戻すときは、「簡易インストール」をクリックします。



バスワード: •••••

▶ 詳細な情報

(?)

パスワードを入力し、「OK」 をクリックします。

- インストールが始まります。しば らくお待ちください。
- パスワードとは Macintosh 用のログイン パスワードです。

10 右の画面が表示されたら、「閉 🙃 こ

・タブレットドライバのインストールが完了し、「今すぐWACOM CLUBにご登録を!」という画面が表示されます。



キャンセル

WACOM CLUB について

WACOM CLUB はインターネット上でのワコムペンタブレットユーザ様の会員サービスです。詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

http://tablet.wacom.co.jp/wacomclub/

WACOM CLUB に登録するときは

「会員登録」をクリックし、画面の指示に従って登録します。

登録しないときは

「次へ」をクリックします。

「基本的な使い方」画面が表示されます。本機の基本的な操作を知り たいときは、知りたい操作をクリックしてください。

「基本的な使い方」画面を終了するときは、 をクリックします。

- インストール画面に戻ったら、「テクニカルノート」をクリックします。
 - ・ソフトウェアに関する最新情報を確認してください。
 - ・「移動」メニューの「アプリケーション」をクリックし、次に「タブレット」→「Read me」の順にダブルクリックして開き確認することもできます。
- ■2 インストール画面の をクリックします。
 - ・インストール画面が閉じます。これでインストールはすべて終了しました。
- 13 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

⇒♥₹ タブレットドライバをパソコンからアンインストールするときは

以下の手順で行ってください。

- 1. 「移動」メニューの「アプリケーション」をクリックし、「タブレット」をダブルクリックして開きます。
- 2. 「Remove Tablet」をダブルクリックして起動し、「Remove Tablet ソフトウェア」のボタンを選んでクリックします。タブレットドライバと関連ファイルが全て削除されます。
- 3. パスワードを入力し、「OK」をクリックします。
 - ・削除が完了すると画面にメッセージが表示されます。
- 4. 「OK」をクリックします。

Step 3 ●アプリケーションソフトをパソコンに インストールする

画材のタッチをリアルに再現できるお絵描きソフトや、デジタル写真を加工できる画像ソフトなどを使って本機を使いこなしましょう。

付属の CD-ROM から、お好みのアプリケーションソフトをインストールすることができます。インストールの方法は、「アプリケーションガイド」をご覧ください。

- うく・「Adobe Photoshop Elements 5.0 (Windows)」CD-ROM と「Adobe Photoshop Elements 4.0 (Macintosh)」CD-ROM は FAVO Photoshop Elements Plus モデルに付属しています。
 - ・ 付属のソフト以外にも、市販のソフトもお使いになれます。

基本の操作

本機の主な操作は、タブレット本体の操作面上で付属のペンやマウスを使って 行います。ここでは本体、ペン、及びマウスの基本的な使いかたについて説明 します。

準備


本機をお使いになる前に、以下の準備を行ってください。

- お使いのパソコンの電源を入れます。
- パソコンの USB ポートに本機の USB コネクタを接続します。
 - ・ステータスランプが青色に点灯します。
 - ⇒ श がのてお使いになるときは、必ずタブレットドライバのインストールを行ってください (インストールの方法は、13ページをご覧ください)。

ペンの使いかた

付属のペンを使った本機の操作について説明します。

各部のなまえとはたらき



スイッチの機能(お買い上げ時の設定)

	Windows	Macintosh
サイドスイッチ	右ボタンクリック	右クリック(control キー +
	(23 ページ)	クリック)(23 ページ)
セカンドサイドスイッチ	ダブルクリック	ダブルクリック
ピカンドリイドスイッテ	(23 ページ)	(23ページ)

持ちかた・置きかた


使用するときは、通常の鉛筆やペンと同じように 持ちます(テールスイッチを使用するときは、逆に 持ちます)。

- ⇒♥÷・誤ってスイッチを押さないようにご 注意ください。
 - ペン先を使用するときは、テールスイッチ に触れないようにしてください。



使わないときは、本体のペンホルダーにセットするか、付属のペンスタンドに 立てておきます。

ペンを本体の操作面の 上に置いていると、ペン以外の入力装置(通常のマウスなど)が使えません。お使いにならないときは、ペンホルダーにセットするか、ペンスタンドに立てください。




操作面について

ペンやマウスの動きを検知する操作面 上の領域を「操作エリア」、それに対応 する画面上の領域を「表示エリア」と呼 びます。

表示エリア上のポインタがペン先の位 置を表し、ペンの移動に合わせてポイ ンタも移動します。

○ お買い上げ時の設定


- ・ペンで操作をするときは、操作エリアと表示エリアは 1:1 で対応します(ペンモード)。
- ・操作面全体が操作エリアに、 画面全体が表示エリアに設定 されています。
- ・設定を変更したいときは、29~38ページをご覧ください。



ポインタを移動する

操作面の上でペン先を少し浮かせながら動かすと、画面上のポインタが移動します。

画面上のアイコンやフォルダを 選択するときは、画面を見なが らペン先を動かし、ポインタを アイコンやフォルダの上に位置 づけます。




クリックする

ペン先で操作面を軽く押して、静かに離します。

右ボタンクリック Windows の場合:

操作面からペン先を 少し浮かせてサイドス




イッチを押すと、マウスの右ボタンクリックと同じ働きをします(お 買い上げ時の設定)。

Macintosh の場合:

操作面からペン先を少し浮かせてサイドスイッチを押すと、[Control]+クリック(マウスの右ボタンクリック)と同じ働きをします(お買い上げ時の設定)。

ダブルクリックする


●操作面の同じ位置を、2度 続けてペン先で軽く押しま す。



●操作面からペン先を少し浮かせて、セカンドサイドスイッチを押します(お買い上げ時の設定)。

ドラッグする

ペン先でアイコンやフォルダを 軽く押し、ペン先を操作面から 離さずに移動したい場所までペ ン先を動かします。



絵や文字を描く

付属のアプリケーションソフトや市販のペイントソフトを起動して、ペンで操作面上に絵や文字を描きます。各ソフトの機能に応じて、鉛筆やブラシなどを切り替えてお使いください。

- ・お買い上げの商品及びお持ちの Windows または Macintosh によって お使いになれるアプリケーションソフトは違いますので、ご確認の上 お使いください。
 - ・付属のアプリケーションソフトのインストールや使いかたについては、 「アプリケーションソフトインストールガイド」をご覧ください。
 - ・市販のペイントソフトのインストールや使いかたについては、ソフト に付属の取扱説明書やヘルプをご覧ください。

筆圧を使う


ペン先に加える力(筆圧)の強弱により、線の太さや色の濃淡などを調整することができます(ペンの筆圧機能に対応したアプリケーションソフトのみ)。対応ソフトはホームページでご確認いただけます。

http://tablet.wacom.co.jp/application/

テールスイッチを使う

消しゴム機能

テールスイッチで操作面をなぞると、対応する画面上の絵や手描き文字が、消しゴムで消したように消えます。また筆圧によって、消しゴムの大きさを調整することができます (ペンの消しゴム機能に対応したアプリケーショ




ンソフトのみ)。対応ソフトはホームページでご確認いただけます。 http://tablet.wacom.co.jp/application/

テキスト消去機能

(Windows のみ)

テールスイッチでテキストデータの一部分をなぞって選択し、離すと、その部分のテキストが削除されます(テキストデータに対応したアプリケーションソフトのみ)。



マウスの使いかた

付属のマウスを使った本機の操作について説明します。

各部のなまえとはたらき

右ボタン —


設定された機能をワンクリックで使うことができます(下の表をご覧ください)。

中ボタン -

- ・設定された機能をワンクリックで使うことができます (下の表をご覧ください)。
- ・画面をスクロールすることができます(ホイール機能。26 ページをご覧ください)。

左ボタン -

設定された機能をワンクリックで使うことができます(下の表をご覧ください)。




ボタンの機能(お買い上げ時の設定)

	Windows	Macintosh
左ボタン	左ボタンクリック	クリック
中ボタン	中ボタンクリック	ダブルクリック
右ボタン	右ボタンクリック	キーボードの control キー+クリック

使いかた

基本的に通常のマウスと同じ使いかたをします。操作面上でマウスを動かし、左右および中ボタンをクリックして操作を行います。



上の図は、マウスモードに設定されている場合です。


⇒ マウスを本体の操作面の上に置いていると、マウス以外の入力装置(通常のマウスなど)が使えません。お使いにならないときは、タブレットの横など操作面以外に置いてください。

→ お買い上げ時の設定

- ・マウスで操作をするときは、操作面上でマウスが移動した距離と同じだけ画面上のポインタが動きます。操作エリアと表示エリアは 1:1 で対応していません(マウスモード)。
- ・操作面全体が操作エリアに、画面全体が表示エリアに設定されています。
- ・設定を変更したいときは、30~38ページをご覧ください。

画面をスクロールする

ホイールを回すと、ウィンド ウが上下にスクロールします (ウィンドウに続きがある場合 のみ)。




本イール 1 回転につき 3 行スクロールします (お買い上げ時の設定)。 設定を変更したいときは、32 ページをご覧ください。

ファンクションキー・ホイールの使いかた

本機には、ショートカットなどの機能を登録できるファンクションキーと、画面 をスクロールできるホイールがついています。

ファンクションキーによく使う機能を登録しておくと、ワンクリックで別の作業 を行うことができ、作業効率のアップに役立ちます。

各部のなまえとはたらき



ファンクションキーの機能(お買い上げ時の設定)

	Windows・Macintosh 共通
ファンクションキー (左)	インターネットブラウザの「戻る」(一つ前のページに戻ります)機能が設定されています。
ファンクションキー(右)	インターネットブラウザの「進む」(「戻る」で切り換わる前に 表示されていたページが開きます)機能が設定されています。

○ ファンクションキーの設定については、39ページをご覧ください。

ホイールの機能

画面のスクロールが行えます。

クリアカバーを取り付ける・取り外す


本機のクリアカバーは取り外しができます。

カバーと本体の間にお好きな絵や写真をはさんで飾ったり、操作面内の絵や写真をペンでなぞってトレースすることもできます。

付属のタブレットシートメーカーを使うと、オリジナルのタブレットシートを作ることができます。詳しくは「アプリケーションガイド」をご覧ください。

取り外す


- 本体を裏返して平らな台などに 置き、四隅のツメを内側に押 してロックを外します。
 - 本体を裏返して置くときは、 クリアカバーが傷つかないように、下に柔らかい布などを 敷くことをお勧めします。
- 2 本体を表向きに戻し、図のようにして本体をクリアカバーから取り外します。



クリアカバーロック

取り付ける

- 図のように、本体をクリアカバー にはめ込みます。
- 2 四隅のツメを外側に押して、 クリアカバーをロックします。



画面やペンの設定を変える

画面やペンの設定を変えたいときは、タブレットドライバのコントロールパネルを呼び出し、各設定を変更します。

② 設定の変更は、通常のマウス、本機に付属のペン、マウスのどれを使っても行えます。

コントロールパネルを表示する

タブレットドライバのコントロールパネルを呼び出します。

Windows の場合

Windows 画面の「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」 (または「プログラム」) → 「タブレット」 → 「ペンタブレットのプロパティ」 の順に選択します。

- ・「ペンタブレットのプロパティ」画面 (コントロールパネル) が表示されます。
- ⇒♥≒ タブレット設定ユーティリティについて

タブレット設定ユーティリティはコントロールパネルの設定を初期化します。ポインタの操作がおかしくなったときなどにお使いください(42ページ参照)。

Mac OS X (10.3 以降) の場合

「移動」メニュー→「アプリケーション」の順にクリックし、「システム環境設定」→「ペンタブレット」の順にダブルクリックします。

・「ペンタブレット」画面(コントロールパネル)が表示されます。


コントロールパネルと設定方法

コントロールパネルの内容は Windows、Macintosh とも共通です(一部の表示は異なります)。

タブをクリックすると、「ペン」「マウス」「ポップアップメニュー」「タブレット」 のコントロールパネルにそれぞれ切り替わります。

ペンのコントロールパネル

コントロールパネルを開いたとき、または「ペン」タブをクリックすると表示されます。



Windows Vistaの画面を例にしています。


番号	設定項目	内容
1	消しゴムの感触	テールスイッチ (消しゴム) の筆圧感知を 7 段階に設定できます。
		ニ スライダー
		スライダーを希望の目盛りまでドラッグしてください。 ・柔らかい: より軽く押して検知することができます。
		・硬い: より強く押して検知することができます。
2	セカンドサイド	スイッチに割り当てられた機能を変更することができます。「▼」
	スイッチ設定	をクリックして、表示されるメニューから任意の機能を選択しま す。
3	サイドスイッチ設定	^ ° ° 機能の詳細は「スイッチとキーの設定」(33 ページ)をご覧くだ
		さい。
4	ペン先の感触	ペン先の筆圧感知を7段階に設定できます。スライダーを希望
		の目盛りまでドラッグしてください。
		・柔らかい: より軽く押して検知することができます。 ・硬い: より強く押して検知することができます。
5	ダブルクリック距離	ダブルクリックの1度目と2度目のクリック間の距離を5段階
		に設定できます。スライダーを希望の目盛りまでドラッグしてく
		ださい。 ・小さい: より狭い範囲での 2 度のクリックをダブルクリック
		と認識します。
		・大きい: より広い範囲での2度のクリックをダブルクリック
		と認識します。
6	クリック音	ペンでクリックしたとき「クリック音」が鳴るように設定できま す。パソコンのスピーカー設定を行った後、□にチェックを付け
		てください。
7	座標検出モード*	ペンモードとマウスモードを切り替えます。設定したいモードに
		チェックを付けてください。
		・ペンモード: 表示エリアと操作エリアが 1:1 で対応します。 (絶対座標)
		(ハーヒースクニールテック ・マウスモード:ペンまたはマウスの動いた距離と同じだけポイ
		ンタが画面上を移動します。
8	詳細設定	ペンモードの詳細設定ができます。詳しくは「ペンモードの詳細
	(ペンモード)	設定」(35ページ)をご覧ください。
9	詳細設定 (マウスモード)	マウスモードの詳細設定ができます。詳しくは「マウスモードの 詳細設定」(38 ページ) をご覧ください。
10	標準設定	クリックすると、全ての設定が標準(お買い上げ時の設定)に戻
10	冰一以仁	クラグノすると、主ての設定が保存(お負い上が時の設定)に戻し

⇒ * 「ペンモード」「マウスモード」は、ペンとマウスのどちらをお使いの場合でもそれぞれ設定できます。

- ・ペンモードでマウスを使うと、操作エリアと表示エリアは 1:1 で対応します。
- ・マウスモードでペンを使うと、操作面上でペンが動いた距離と同じだけ画面上 のポインタが動きます。

マウスのコントロールパネル

「マウス」タブをクリックすると表示されます。



Windows Vistaの画面を例にしています。

番号	設定項目	内容
1	左ボタン設定	左/中/右ボタンに割り当てられた機能を変更することがで
2	右ボタン設定	きます。「▼」をクリックして、表示されるメニューから任意 の機能を選択します。機能の詳細は「スイッチとキーの設定」
3	中ボタン設定	(33ページ)をご覧ください。
4	ホイールの機能	スクロール機能の設定ができます。使いたい機能にチェック を付けてください。
		・ホイールを使わない:スクロールはできなくなります。
		・スクロールする行数:ホイールの 1 回転(ピッチ)で設定 された行数をスクロールします(お買い上げ時には 3 行に 設定されています)。項目右の枠で「▲」「▼」をクリックし て行数を設定してください。
		・ページ単位でスクロール:ホイールの 1 回転で設定された ページ数をスクロールします(お買い上げ時には 1 ページ に設定されています)。項目右の枠で「▲」「▼」をクリック してページ数を設定してください。
5	詳細設定 (ペンモード)	ペンモードの詳細設定ができます。詳しくは「ペンモードの 詳細設定」(35ページ)をご覧ください。
6	詳細設定 (マウスモード)	マウスモードの詳細設定ができます。詳しくは「マウスモー ドの詳細設定」(38 ページ)をご覧ください。
7	標準設定	クリックすると、全ての設定が標準(お買い上げ時の設定) に戻ります。

スイッチとキーの設定

機能名	機能
クリック	
右ボタンクリック	通常のマウスのボタンクリックと同じ働きをしま
中ボタンクリック	ਰੇ ਰ ੇ
Tablet PC の設定に従う	スイッチに割り当てられた機能は、お使いの Tab-
※サイドスイッチのみ割り当てられます	let PC での設定が優先されます。
第4ボタンクリック(戻る)	マウスの第4ボタンと同じ働きをします。 Windowsではインターネットブラウザの「戻る」機能が設定されます。
第5ボタンクリック(進む)	マウスの第 5 ボタンと同じ働きをします。 Windows ではインターネットブラウザの「進む」機能が設定されます。
ダブルクリック	ワンタッチでダブルクリックの働きをします。
クリックロック	ワンタッチでマウスの左ボタンを押し続ける働きを します。ドラッグするときに便利です。解除すると きはスイッチ (またはキー) を押すかペン先でクリッ クします。
キーストローク	設定したキーの入力と同じ働きをします。一つのキー(文字キー、ファンクションキー、リターンキーなど)、また Shift、Alt、Ctrlキーを組み合わせた入力も可能です (Shift、Alt、Ctrlキーを設定する場合は、必ず文字キーと組み合わせてください)。例)「Ctrl」キーと「C」キーを組み合わせて、コピー機能をワンクリックで使えるようにする。選択すると下の画面が表示されますので、任意のキーの組み合わせを入力し「OK」をクリックしてください。
修飾キー…	ワンタッチで、左のキーのどれか、または全部を 同時に押す働きをします。
■ Windows の場合 ※ Shift、Alt、Ctrl キーの代わり をします。	選択すると下の画面が表示されますので、任意の キーにチェックを付け「OK」をクリックしてくだ さい。
■ Macintosh の場合 ※ shift、option、 は、control キー の代わりをします。	Shift Alt Ctrl OUND OK

機能名	機能
筆圧一定 ※ サイドスイッチ、セカンドサイドス イッチのみ表示されます。	スイッチが押されている間、筆圧を一定に保ちます。同じ太さの線を引くときなどに便利です。
ペン⇔マウスモード	ワンタッチでペンモードとマウスモードを切り替えます。 ・ペンモード: 表示エリアと操作エリアが 1:1 で (絶対座標) 対応します。 ・マウスモード:ペンの動いた距離と同じだけポインタが画面上を移動します。 ※初めて設定したときは、ペンモードまたはマウスモードの詳細画面が表示され、ポインタの速度等を設定することができます。
ポップアップメニュー	ワンタッチであらかじめ登録されたポップアップ メニューを呼び出すことができます。メニューの 内容はポップアップメニューのコントロールパネ ルで設定します(40ページ)。
消しゴム	ペン先で消しゴム機能が使えます。
開く/起動	ワンタッチで任意のアプリケーションやファイル を開くことができます。 選択すると下の画面が表示されますので、「参照」 をクリックして任意のアプリケーションやファイルを選択し「起動するアプリケーション」 欄に表示させたら「OK」をクリックしてください。
無効	スイッチ、キーを使えなくします。
標準設定	クリックすると、全ての設定が標準(お買い上げ 時の設定)に戻ります。

□ 「クリックロック」「キーストローク…」「Shift、Alt、Ctrl キー…」 「筆圧一定」に設定したとき

スイッチとペン先を同時に押すと、スイッチが働かないことがあります。この場合は、ペン先を浮かせながらスイッチを押してください(中指の先を操作面につけながらペン先を浮かせると、安定してスイッチを押すことができます)。

ペンモードの詳細設定

お買い上げ時の設定では、操作面全体が操作エリア、画面全体が表示エリアに 設定されています。お使いのモニタやアプリケーションソフトに合わせて、こ の設定を変更することができます。

詳細設定画面の表示

ペンまたはマウスのコントロールパネルで、「ペンモード」右の「詳細設定」をクリックすると、詳細設定画面が表示されます。



番号	設定項目	内容
田万		
1	表示エリア	画面上の表示エリアの設定を変更できます。任意の設定にチェックを付
		けてください。
		・全画面: パソコン画面全体を表示エリアに設定します(お買い上げ時の設定)。
		・モニタ: パソコンに複数のディスプレイを接続しているとき、表示エリアにするディスプレイを選ぶことができます。右枠の「▲」「▼」をクリックしてディスプレイの番号を選んでください。 ・一部分: ディスプレイ画面の一部分を表示エリアに設定します。「一部
		分」にチェックを付けた後、「設定…」をクリックし、表示エリアを任意に設定してください(「画面の一部を表示エリアに設定する」(36ページ)をご覧ください)。
		マルチモニタをお使いの場合は「マルチモニタに操作エリアを割り付ける」 (38 ページ)をご覧ください。
2	縦横比	操作エリアと表示エリアの縦横比を同じにするかどうか設定します。
		・ 縦横比を同じにするときは
		「縦横比を保持」にチェックを付けます。操作エリアを設定すると、表示 エリアも自動的に同じ縦横比で設定されます。
		・縦横比を変えるときは
		「縦横比を保持」のチェックを外します。操作エリアと表示エリアを個別に設定できます。縦横比が異なる場合は、操作エリアに描いたものより 縦長、または横長な画像が表示エリアに表示されます。

番号	設定項目	内容	
	タブレッ ト操作エ	操作面上の操作エリアの設定を変更できます。任意の設定にチェックを付けてください。	
	リア	・最大: 操作面全体を操作エリアに設定します(お買い上げ時の設定) ・一部分:操作面の一部分を操作エリアに設定します。「一部分」にチェクを付けた後、「設定…」をクリックし、操作エリアを任意に定してください(「操作面の一部を操作エリアに設定する」(3ページ)をご覧ください)。	
4	標準設定	クリックすると、全ての設定が標準(お買い上げ時の設定)に戻ります。	

画面の一部を表示エリアに設定する

指定した画面の一部分を表示エリアに設定できます。

「ペンモードの詳細設定」画面で「表示エリア」を「一部分」にし「設定…」をクリックすると、次の画面が表示されます。



1または2の方法で、表示エリアを設定します。

番号	設定項目	内容
1	1. この中で表示エリア (長方形)のハンド ルをドラッグ	イラストの画面上の赤色の枠が表示エリアを表します。 ・四隅の□をドラッグして、枠の大きさを調整できます。 ・枠をドラッグして、表示エリアの位置を決めます。 ・決定したら「OK」をクリックします。
2	2. 画面を見ながら表示 エリアの左上と右下 をクリック	「開始」をクリックします。メッセージに従って直接画面をクリックし、表示エリアを指定します。決定したら「OK」をクリックします。
		⇒ ♥ ← メッセージボックスに表示されるメッセージは、必ずお 読みの上設定を行ってください。

操作面の一部を操作エリアに設定する

指定した操作面の一部分を操作エリアに設定できます。

「ペンモードの詳細設定」画面で「タブレット操作エリア」を「一部分」にし「設定…」をクリックすると、次の画面が表示されます。



1または2の方法で、操作エリアを設定します。

番号	設定項目	内容
1	1. この中で操作エリア(長方形)のハンドルをドラッグ	イラストの操作面上の赤色の枠が操作エリアを表します。 ・四隅の□をドラッグして、枠の大きさを調整できます。 ・枠をドラッグして、操作エリアの位置を決めます。 ・決定したら「OK」をクリックします。
2	2. 手元を見ながら操作 エリアの左上と右下 をクリック	「開始」をクリックします。メッセージに従ってペンで直接本機の操作面上をクリックし、操作エリアを指定します。 決定したら「OK」をクリックします。
		⇒ ₹

マルチモニタに操作エリアを割り付ける

ー台のパソコンで複数のディスプレイを同時に使っている(マルチモニタ)場合は、パソコンのディスプレイの設定に合わせて操作エリアが割り付けられます。

ラ! マルチモニタの設定は、ご使用のパソコンによってはうまく機能しない場合がありますのでご了承ください。

お使いのディスプレイでマルチモニタを設定し、続いて操作エリアを割り付けてください。

- 拡張モニタモードの場合:全てのディスプレイを一つの大きなディスプレイと見なして、操作エリアが割り付けられます。
- ・ ミラーモードの場合:全てのディスプレイの画面に操作エリアが割り付けられ、それぞれの画面でポインタが表示されます。
 - マルチモニタの設定、使いかたについては、お使いのパソコンや OS の取扱説明書をご覧ください。

マウスモードの詳細設定

ポインタの速度を調整することができます。

コントロールパネル(ペンまたはマウス)の「マウスモード」右の「詳細設定…」を クリックすると、次の画面が表示されます。



番号	設定項目	内容
1	ポインタの加速	ポインタの移動距離をスピードに応じて変化させます。 スライダーを希望の目盛りまでドラッグしてください。 ・OFF:ポインタの加速幅をより小さく設定します(「OFF」 にすると、ポインタは加速されません)。 ・大きい:ポインタの加速幅をより大きく設定します。
2	ポインタの速度	ポインタの速度を 9 段階に設定できます。 スライダーを希望の目盛りまでドラッグしてください。 ・遅い:ポインタの速度をより遅く設定します。 ・速い:ポインタの速度をより速く設定します。
3	標準設定	クリックすると、全ての設定が標準(お買い上げ時の設定)に 戻ります。

タブレットのコントロールパネル

「タブレット」タブをクリックすると表示されます。



Windows Vistaの画面を例にしています。

番号	設定項目	内容						
1	ファンクションキー (左)	ファンクションキー(左 / 右)に割り当てられた機能を変更す						
2	ファンクションキー (右)	ることができます。「▼」をクリックして、表示されるメニューから任意の機能を選択します。 機能の詳細は「スイッチとキーの設定」(33 ページ)をご覧ください。						
3	ホイールの機能	本体のホイールの動作設定を変更できます。 ・ホイールを使わない: ホイールの機能を停止するときクリックします。 ・スクロールする行数: 初期状態では3行に設定されています。変更するときは、右端の「行数」で数値を設定します。 ・ページ単位でスクロール:1ページずつスクロールしたいときクリックします。						
4	標準設定	クリックすると、全ての設定が標準(お買い上げ時の設定) に戻ります。						

ポップアップメニューのコントロールパネル

スイッチやボタンの機能に「ポップアップメニュー」を設定すると、ワンタッチであらかじめ登録しておいたポップアップメニューを使うことができます。「ポップアップメニュー」タブをクリックすると、下のコントロールパネルが表示されます。



Windows Vistaの画面を例にしています。

番号	設定項目	内容
1	編集内容	ポップアップメニューにキーストロークやアプリケーション、またはファイルを登録します(登録されたキーストロークやアプリケーションが「ポップアップメニューの項目」に表示されます)。 入力画面と入力内容については、 $33 \sim 34$ ページをご覧ください。
2	削除	ポップアップメニューに登録済みの項目を削除します。 「ポップアップメニューの項目」から削除したい項目をクリックし、 「削除」をクリックしてください。
3	ポップアップメ ニューの項目	ポップアップメニューに登録されたキーストロークやアプリケー ションソフトが表示されます。 順番を並べ替えるときは、移動したい位置へ項目をドラッグします。
4	ポップアップ フォント	ポップアップメニューのフォントと文字サイズを設定できます。
5	文字サイズ	
6	標準設定	クリックすると、全ての設定が標準(お買い上げ時の設定)に戻りま す。

故障かな?と思ったら

本機の動作がおかしいときは、以下の表で現象と対処法を確認してください。 ここに書かれている対処法を行っても状態が回復しないときは、ワコムカスタ マーサポートセンター(裏表紙)にお問い合わせください。

⇒ へ機を分解したり改造しないでください。発熱・発火・感電・けが等の原因となります。一度でも本機を分解した場合は、保証が無効となりますのでご注意ください。



Windows・Macintosh 共通のトラブル

4-	111-31	4 2 ==
現象	対処法	参照
ペン先、テールスイッ チが少し触れただけ	ペンのコントロールパネルで「ペン先の感触」をより「硬い」に設定してください。	31 ページ
で、または触れる前に クリック機能が働く	・ペン先の穴に、汚れやゴミが付いていないか、ペン芯を抜いて確認してください。 2~3度ペン芯の抜き差しを繰り返して、現象が回復するようであれば、ペン先の穴に汚れやゴミが付いている可能性があります。ペン先の穴の汚れやゴミを除去してください。	46ページ
	ペン先を操作面に近づけただけでステータスランプが緑色に点灯するときは、ペンまたはタブレットの故障が考えられます。ワコムカスタマーサポートセンターにご連絡ください。	裏表紙
ペン先を強く押さない とクリックできない	ペンのコントロールパネルで「ペン先の感触」をより「柔らかい」に設定してください。	31 ページ
ペン先、サイドスイッ チ、テールスイッチ	・ペンのコントロールパネルでサイドスイッチの設 定が「無効」になっていないか確認してください。	34ページ
が働かない	・ペン先やサイドスイッチ、テールスイッチを押したときステータスランプが緑色に点灯することを確認してください。点灯しなければ、ペンまたはタブレットの故障が考えられます。ワコムカスタマーサポートセンターにご連絡ください。	裏表紙

現象	対処法	参照
ペン先でダブルクリッ クができない	 できるだけ同じ位置ですばやく2度クリックしてください。 ペンのコントロールパネルで「ダブルクリック距離」をより「大きい」に、また「ペン先の感触」をより「柔らかい」に設定してください。 通常のマウスのダブルクリックの速度設定を確認してください。 速すぎる場合は、より遅く設定し 	23ページ 31ページ
	てください。 以上の対処で解決できない場合は、サイドスイッチ、 セカンドサイドスイッチの設定を「ダブルクリック」 にすると、ワンタッチでダブルクリックができます。	31ページ
筆圧機能、消しゴム機 能が使えない	 ご使用のソフトウェアが筆圧機能、消しゴム機能に対応しているか、ソフトウェアに付属の説明書等でご確認ください(ソフトウェアによっては、設定変更が必要な場合があります)。 タブレットドライバが正しくインストールされていない可能性があります。再度インストールを行ってください。 	- 12~19 ページ
タブレットをつないで いると、通常のマウス でポインタを動かせな い	ペンやマウスを操作面上に置くと、他のツール (通常のマウスなど) でポインタを動かせなくなります。 他のツールを使うときは、ペンはペンスタンドなどに、マウスはタブレットの横に置いてください。	21、26 ページ
・ポインタを思い通りの場所に動かせない ・ポインタの位置からずれて描画される ・全く描画されない	の操作を行なってください。 ● Windows: スタートメニュー→プログラム→ Wacom タブレット→タブレット設定ファイルユーティリティを開き、ログインユーザーまたは全てのユーザーの設定ファイルを削除してください。(全てのユーザーの設定ファイルを削除する場合は、管理者権限が必要です。) ● Macintosh: アプリケーションフォルダの Tabletフォルダにある、Remove Tablet を起動します。「全てのプレファレンスファイルを削除します」のボタンをクリックしてプレファレンスファイル(設定ファイル) を削除してください。	ページ -
線を描くとき、描き始めが遅れて表示される	ペンのコントロールパネルで「ダブルクリック距離」をより「小さい」に設定してください。通常のマウスのダブルクリックの速度設定を確認してください。遅すぎる場合は、より速く設定してください。	31ページ -

現象	対処法	参照
パソコンを買い替えた、あるいは新しい	_	
トールしたら、タブ	弊社のホームページからダウンロードしてください。 ワコムホームページ: http://tablet.wacom.co.jp/	
	USB ハブの種類によっては、タブレットを認識できない場合があります。パソコンの USB ポートに直接接続してください。	12ページ

Windows のトラブル

ここでは Windows Vista や XP による操作を例に説明しています。異なる OS、設定でお使いの場合は操作や表示画面が変わる場合があります。

現象	対処法	参照
USB ポートに接続し	・パソコンの BIOS 設定で USB ポートが有効になっ	_
てもステータスランプ	ているかどうかを確認してください(詳しくは、	
が点灯しない	パソコンに付属の取扱説明書やヘルプをご覧くだ	
	さい)。	
	・ Windows のコントロールパネルから「システム」	_
	を開き、「ハードウェア」タブ→「デバイスマネー	
	ジャ」の順にクリックします。	
	1. 表示されるリストの中に「USB(Universal Se-	
	rial Bus) コントローラ」があることを確認し	
	てください。なければ、メーカーの相談窓口	
	にお問い合わせください。	
	2. 「不明なデバイス」があれば、「CTE-440」また	
	は「CTE-640」がないか確認してください。あ	ページ
	る場合は、リスト及びすべての設定から削除	
	してください。続いてタブレットドライバを	
	アンインストールし、パソコンを再起動した	
	後、再インストールしてください。	

現象	対処法	参照
70.0.	 タブレットドライバが正しくインストールされていない可能性があります。再インストールしてください。 キーボードボタン、ノートパソコンのタッチパッド、標準以外のマウスなどをお使いの場合に、インストールされているそれらのドライバがタブレットドライバとコンフリクト(機能衝突)を起こしている可能性があります。 Windows のコントロールパネルから「システム」 	2 1111
	を開き「ハードウェア」タブ→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。次に標準以外のデバイスを無効にし、標準のデバイスを有効にしてください。 また、可能であればインストール済みのドライバをいったんアンインストールし、標準のドライバのみにして動作を確認してください。	
ポインタの動きがペン 先の動きに遅れる	以下の順に設定を変えて試してください。 1. Windows のコントロールパネルから「マウス」 →「ポインタオプション」の順に開き、「ポインタの軌跡を表示する」のチェックを外す。次に 「ポインタ」タブをクリックし、「デザイン」を「標準の組み合わせ(システム設定)」にする。	-
	2. 1. で回復しない場合は、表示色数を減らす。また、コントロールパネルから「システム」→「詳細設定」の順に開き、「パフォーマンス」の「設定」をクリックし、「視覚効果」の「パフォーマンスを優先する」にチェックを付ける。 Windows Vista の場合は以下もご確認ください。	_
	windows visia の場合は以下もと確認ください。 ・「コントロールパネル」 \rightarrow 「ペンと入力」 \rightarrow 「フリック」タブで、「フリックを使用してよく実行する操作を素早く簡単に行う」のチェックをはずしてください。	
Windows 画面でフルスクリーンモードのDOS を使用しているとき、ペンでポインタを動かせない	DOS マウスとペンは同時にお使いにはなれません。 付属のマウスをお使いください。	-
通常のマウスを左利 き用に設定したら、 ペンでクリックでき なくなった	Windows を再起動してください。	_

Macintosh のトラブル

現象	対処法	参照
USB ポートに接続し てもステータスランプ が点灯しない。	・USBコネクタが正しく接続されているか確認してください。 ・USB-HUBに接続している場合は本体のUSBポートに接続してみてください。 ・本機以外の電子機器をパソコンに接続し、正しく使えるか確認してください。問題がなければ、本機内部の故障が考えられます。	11~12 ページ
コントロールパネルが 正しく表示されず、「対 応するタブレットがシ ステム上に見つかりま せん」と表示される。	ステータスランプが点灯しているか確認してください。 点灯していない場合は、タブレットが起動時に正し く認識されていない可能性があります。点灯してい る場合は、システム環境設定を終了させ、USBコ ネクタを一旦外し再び挿し直してください。その後 システム環境設定を起動してコントロールパネルを 開いてください。	11~12 ページ
システム起動時にタブレットが読み込めませんというエラーが表示される。	・タブレットのステータスランプが点灯していることを確認してください。 メニューからアプリケーションを選択してタブレットフォルダを開き、RemoveTabletを起動します。「全てのプレファレンスファイルを削除します」のボタンをクリックし、プレファレンスファイルを削除してシステムを再起動してみてください。・それでも同じような問題が発生する場合は、アプリケーションフォルダの中のユーティリティフォルダからディスクユーティリティを起動します。起動ディスクを選択し、First Aid タブを選択して「ディスクのアクセス権を修復」のボタンをクリックし、アクセス権を修復させシステムを再起動してみてください。	11 ページ
ペンを使ってもマウス と同じ動きをする。 筆 圧機能が使えない。	タブレットドライバが正しくインストールされてい ない可能性があります。ドライバを再インストール してみてください。	13~19 ページ

お手入れのしかた

本体のお手入れやペン芯の交換の方法について説明します。

本体をお手入れする

汚れが落ちないときは、中性洗剤を薄めたものを清潔な柔らかい布にふくませ、 固く絞ってから拭いてください。

- マウス裏面のシートにゴミがついたときは、乾いた布等で払ってください。
 - ラ♥ミアルコールなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。変色・変質する恐れがあります。



ペン芯を交換する

ペン芯が磨耗したとき(1mm以下)は、図のようにペン芯を交換してください。



とげ抜きなどで古い芯を引き抜 いてください

止まるまでしっかりと新しい芯を差し 込んでください。

⇒ 小さなお子様がペンや替え芯などを口の中に入れないようにご注意 ください。芯やサイドスイッチなどのカバーが抜けて飲み込んだり、 またペンが故障する恐れがあります。



○○ 替え芯 (FUZ-A010)、マウス裏面のシート (PSH-A283) は、インターネットの「ワコムストア」でお求めになれます。

「ワコムストア」ホームページ:

http://tablet.wacom.co.jp/wacomclub/

ご購入にはワコムクラブへの会員登録が必要です。詳しくは裏表紙を ご覧ください。

付録

仕様

タブレット CTE-440、CTE-640

読取可能範囲 127.6 × 92.8mm (CTE-440)

208.8 × 150.8mm (CTE-640)

読取分解能 最大 0.0125mm

読取精度 ± 0.5mm

読取速度 最高 100 ポイント /sec

読取可能高さ 3mm(ペン)、

2mm(マウス)

筆圧レベル512 段階

入力電圧 DC5V 40m A IV

消費電流 40mA 以下 消費電力 約 0.2W

外形寸法 208 × 203.8 × 17.8mm

(CTE-440、ゴム足の高さ含む)

278 × 263.8 × 18.0mm

(CTE-640、ゴム足の高さ含む)

質量 約 500g(CTE-440)、860g(CTE-640)

ケーブル長さ 約 1.5m インタフェース USB

コネクタ USB A タイプ

使用環境

温度 $5 \sim 40^{\circ}$ C 保管温度 $-10 \sim 60^{\circ}$ C

湿度 $20 \sim 80\%$ (結露がないこと) 保管湿度 $20 \sim 90\%$ (結露がないこと)

ファンクションキーストローク 約 0.5mm

ホイールのタイプ 回転式 1周 12 ピッチ

FAVOペン EP-140E

外形寸法 約 137.8 × φ12mm

質量 約 12g

ペン先の動作ストローク 0.1 mm 以下

消しゴムの動作ストローク 0.1mm 以下

芯の材質 ポリアセタール



FAVO マウス EC-140

外形寸法

約 106.2 × 62.3 × 37.4mm

質量

約 90g

ホイールのタイプ 回転式、1周24ピッチ



 製品は色別にさらに分類されています。詳しくはホームページをご覧く ださい。

http://tablet.wacom.co.jp/

このページをコピーしてご利用ください(「お問い合わせ」または「修理依頼」に〇をつけてください)。 太枠内を記入してください。

○お問い合わせ

○修理依頼

大名	受信	Ŋ Ι'	lo.						年 		田
TEL	客	使用	氏名 月場所				(学校名) ·所属部署 連絡先				, \0
使用 メーカー: 機種名: コンピューター モデム内蔵 Yes・No 使用 OS (バージョン: 使用アプリケーション (バージョン: 種類 メーカー 機種名 接続ポート 他の USB 機器 USB ハブ CRT ディスプレイ ビデオカード その他 すの他 マの他 現象発生日 年月日 現象発生頻度 常時・ときどき(システム起動時・使用中・その他:		Т	EL	E-mail:	()		FAX	()		
使用 メーカー: 機種名: コンピューター モデム内蔵 Yes・No 使用 OS (バージョン: 使用アプリケーション (バージョン: 種類 メーカー 機種名 接続ポート 他の USB 機器 USB ハブ CRT ディスプレイ ビデオカード その他 マの他 マの他 現象発生日 年月日 現象発生頻度 常時・ときどき(システム起動時・使用中・その他:	タブ		型式	ŧ	CTE-440 · CT	E-640	シリアノ	レ番号			
使用 メーカー: 機種名: コンピューター モデム内蔵 Yes・No 使用 OS (バージョン: 使用アプリケーション (バージョン: 種類 メーカー 機種名 接続ポート 他の USB 機器 USB ハブ CRT ディスプレイ ビデオカード その他 マの他 マの他 現象発生日 年月日 現象発生頻度 常時・ときどき(システム起動時・使用中・その他:		タブ	レット	ドライバ	Macintosh 用	· Win	dows用(ノ	バージョン	:)
東田アプリケーション モデム内蔵 Yes・No 使用 OS (バージョン: 使用アプリケーション (バージョン: 種類 メーカー 機種名 接続ポート 他の USB 機器 USB ハブ CRT ディスプレイ ビデオカード その他 マの他 日現象発生日 年 月 日 現象発生頻度 常時・ときどき(システム起動時・使用中・その他:	ŕ		購入年	月日	年	月	日				
使用アプリケーション (バージョン: 種類 メーカー 機種名 接続ポート 他の USB機器 USB 八ブ CRT ディスプレイ ビデオカード その他 ビデオカード その他 現象発生日 年月日 現象発生頻度 常時・ときどき(システム起動時・使用中・その他:					メーカー:						
使用環境 種類 メーカー 機種名 接続ポート 他のUSB機器 USB ハブ CRT ディスプレイ ビデオカード その他 現象発生日 年月日 内 現象発生頻度 常時・ときどき(システム起動時・使用中・その他:					モデム内蔵 Ye	s · No			-	ジョン:)
使用環境 他のUSB機器 USBハブ CRTディスプレイ ビデオカード その他 現象発生日 年月日 現象発生頻度 常時・ときどき(システム起動時・使用中・その他:		使用)
用環境 他のUSB機器 USB ハブ CRTディスプレイ ビデオカード その他 現象発生日 年月日 現象発生頻度 常時・ときどき(システム起動時・使用中・その他:			₹ T	重類	メーカー		機種	名	接網	売ポート	_
ビデオカード その他 現象発生日 年 月 現象発生頻度 常時・ときどき(システム起動時・使用中・その他:	用	周辺									
ビデオカード その他 現象発生日 年 月 現象発生頻度 常時・ときどき(システム起動時・使用中・その他:	境	器器	US	Вハブ							
ビデオカード その他 現象発生日 年 月 現象発生頻度 常時・ときどき(システム起動時・使用中・その他:		など	CRTデ	ィスプレイ							
現象発生日 年 月 日 現象発生頻度 常時・ときどき(システム起動時・使用中・その他:				オカード							
現象発生頻度 常時・ときどき(システム起動時・使用中・その他:			その他								
現象発生頻度 常時・ときどき(システム起動時・使用中・その他:											
内		現象発生日		生日	<u> </u>						
		現象発生頻度		上頻度	常時・ときどき(システム	ム起動時・仮	使用中・その	D他:)
	- 1										

ここに記入されたお客様の個人情報は、お客様へのサポート、及び修理品の返却のみに 利用し、それ以外に利用することはありません。





サポート窓口のご案内

本機の操作についてのご質問、動作不良についてのご相談は、ワコムカスタマーサポートセンターにご連絡ください。

FAXでのお問い合わせ、修理のご依頼には、49ページの「お問い合わせ用紙/修理依頼用紙」をご利用ください。

ワコムカスタマーサポートセンター

TEL: 20570-05-6000

受付時間: 平 日9:00~20:00

土曜日10:00~17:00

(日・祝日は受け付けておりません)

※ナビダイヤルについて ▶

ナビダイヤルは、NTTコミュニケーションズ(株)のサービスです。ダイヤル Q2 などの有料サービスではありません。この番号におかけいただいた場合は、電話接続前に通話料金の概算をお知らせするメッセージが流れ、電話料金がいくらかかるか事前に知ることができます。

IP 電話、PHSからはご利用いただけません。また、NTT以外の電話会社の場合、この番号をご利用いただけない場合があります。以下の電話番号をご利用ください。

TEL: 03-5309-1510

最新版タブレットドライバのダウンロード、よくお寄せいただくご質問とその回答、製品やキャンペーンなどの情報、電子メールによるお問い合わせについては、ワコムホームページをご覧ください。

http://tablet.wacom.co.jp/

電子メールや FAX によるお問い合わせに対しては、弊社営業時間内に 回答いたします。お問い合わせの内容により数日かかることがござい ますのでご了承ください。

ワコムクラブ/ワコムストアのご案内

WACOM CLUB について

WACOM CLUBはワコムペンタブレットユーザ様限定の会員サービスです。詳しくは、 以下のホームページをご覧ください。

http://tablet.wacom.co.jp/wacomclub/

会員になると、弊社からの最新情報をお届けする他、オンラインショッピング サイト「ワコムストア」で付属品、オプション品、グラフィックソフトなどをご 購入いただけます。 UJ-0318(A)

©2007 Wacom Co., Ltd. All rights reserved.